


データの読み込み


変更データ等が弊社よりメールで送られてきたとき、新しいCSSデータをザウルスに読み込む方法です。

読み込む前にお客様が入力したデータがすでに入っている場合は、本体などに保存してから以下の作業を行ってください。


- ① ザウルスの電源を切り、本体裏のカードロックを解除してコンパクトフラッシュカード（CFカード）を外します。
- ② パソコンのカードリーダーなどにCFカードを挿入し、エクスプローラ等を使ってCSSデータをCFカードにコピーします。
このとき、CFカード内の【_ZAURUS】ファイルにCSSデータをコピーしてください。



- ③ カードリーダーからCFカードを取り出し、ザウルスに挿入します。
ロックをかけてから電源を入れます。
「しばらくお待ちください」と長く表示されることがあります。
電源を入れたままカードを抜き差ししないで下さい。
ロックの状態でもカードを抜き差ししないで下さい。




④ おまかせ君プロを起動します。



ファイル管理をタッチします。

⑤ データを読み込みます。




A 「保存先」を CF にします。

B 「形式」を css にします。

C 読み込むファイルを選択します。

D 「読み込」をタッチするとデータが読み込まれます。



以下のメッセージが出ます。


CSS 確認 MSG
作業中の未保存データは
削除されます。
よろしいですか？

はい いいえ を選択してください。

(縦断データがある場合)



縦断データが入っている場合
以下のメッセージが出ます。



⑥ 読み込みが終わったらザウルス本体に保存します。



- A 「保存先」を本体にします。
- B 「形式」を css にします。
- C 「保存」をタッチするとデータが本体に保存されます。
(FILE 名の欄にファイルの名前が入っているかを確認して下さい)

以上でカードからの読み込みは完了です。

※カードを抜き差しする際は、必ず電源を切ってください。